

VERARBEITUNG VOM PRECI-CLIP-KUNSTSTOFFPROFIL

1. Machen Sie eine Situationsabformung.
2. Modellieren Sie die Kronen oder die Stiftwurzelkappen. Versehen Sie bei Implantatkonstruktionen die Implantatpfosten mit angussfähigen oder Kunststoffzylindern.
3. Nehmen Sie das Kunststoffprofil **1014/B** und passen Sie es dem Kieferkammverlauf an. Das Profil ist bei 40 °C verformbar.
4. Fixieren Sie das Profil mit Klebewachs oder Modellierkunststoff.
5. Betten Sie ein und gießen Sie in einer harten Legierung.
6. Arbeiten Sie die Primärkonstruktion aus und repositionieren Sie sie auf dem Modell. Legen Sie den Reiter **1105/1106/1125/1126** mit dem Platzhalter auf den Steg. Achten Sie darauf, dass beim Ausarbeiten bzw. Polieren nicht zuviel Material vom Steg entfernt wird.
7. Blocken Sie den gesamten Stegbereich aus, so dass nur die Reiter 2/3 frei liegen. Beschichten Sie auch die Oberseite des Steges, um Resilienz zu erhalten.
8. Blocken Sie auch den unteren Teil der Reiter aus, so dass sie später aktiviert werden können.
9. Stellen Sie die Prothese wie gewohnt fertig.
10. Entfernen Sie den Platzhalter nach der Polymerisation und aktivieren Sie die Reiter wenn nötig (siehe INFO 107).

Nebenwirkungen, Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Die Produkte sind nicht steril.
- Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
- Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
- Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
- Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
- Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
- Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
- Die Hilfsteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.